

小島 **BIRD FREE**



Protecting the  
urban environment



Les surfaces **DOIVENT** être bien nettoyées et désinfectées avant d'appliquer *Bird Free*®. Lisez toutes les instructions de nettoyage et d'espacement des coupelles ci-dessous avant utilisation.

## Mode d'emploi

*Bird Free*® peut être utilisé pour empêcher les pigeons sauvages de se poser ou de nicher sur les bâtiments et autres structures. *Bird Free*® est fourni dans des coupelles en plastique prêtes à l'emploi (65 mm de diamètre, 8 mm de haut). Celles-ci doivent être fixées aux surfaces, nettoyées et sèches, avec une colle silicone. Les couvercles doivent être retirés. Des coupelles aimantées sont également disponibles.

### DÉSINFECTATION DU CHANTIER AVANT L'APPLICATION DE *BIRD FREE*

1. Appliquer du DÉSINFECTANT aux surfaces, laisser tremper pendant 20 mn
2. Nettoyer soigneusement les surfaces, en éliminant toutes les matières organiques
3. **RINCER** les surfaces
4. Pulvériser à nouveau légèrement les surfaces avec un désinfectant
5. Laisser les surfaces nettoyées sécher complètement
6. Installez les coupelles avec les **COUVERCLES RETIRÉS, SUIVANT LES DIRECTIVES D'ESPACEMENT AU VERSO**.

Il est essentiel d'enlever tous les nids, les matières fécales et autres débris organiques et de bien nettoyer le chantier avant l'application de *Bird Free*®. (Sinon, l'efficacité risque d'être compromise.)

Le nettoyage des déjections sans présence de nids et sans une grosse accumulation de matières fécales (par exemple sur des rebords de fenêtre) peut être fait avec des grattoirs et des brosses métalliques. Des précautions simples pour réduire le contact direct avec les excréments, comme le port de gants et de vêtements lavables ou jetables, doivent être prises.

Lors du nettoyage de sites de nidification anciens ou de perchoirs de nuit avec une accumulation importante de matières fécales, une tenue de protection complète, y compris un masque, doit être portée. Des précautions doivent être prises pour veiller à ce que le public ne soit pas exposé à des poussières ou d'autres débris. Les surfaces recouvertes de débris et de matières fécales doivent être mouillées avec de l'eau et du détergent et désinfectées pour limiter la production de poussières.

Si un nettoyeur haute pression est utilisé, des mesures pour contrôler le nuage de poussière et d'aérosol doivent être prises. Les matières fécales mouillées et les débris peuvent aussi être enlevés avec une pelle puis mis dans des sacs à gravats (plastique solide), ou un autre type de conteneur sécurisé, et jeté avec les ordures.

Laver la peau et les vêtements après avoir nettoyé les débris d'oiseaux et avant de manger ou de boire. Ne pas toucher ni frotter les yeux pendant ou après la manipulation de *Bird Free*®. Lors du nettoyage de grandes quantités de débris d'oiseaux, les opérateurs doivent être informés des risques possibles pour la santé. Les personnes ayant un système immunitaire sensible ou fragilisé devraient éviter l'opération de nettoyage.

# FIXER LES COUPELLES COMME INDIQUÉ CI-DESSOUS

(Toutes les distances indiquées sont de centre à centre)

**Comprendre le comportement des oiseaux et être en mesure d'identifier leurs habitudes est essentiel pour contrôler les pigeons en milieu urbain. Le chantier dont les pigeons doivent être exclus doit d'abord être évalué pour déterminer s'il s'agit d'un repos de jour, d'un perchoir de nuit ou d'un site de nidification. Les coupelles de *Bird Free*® devront être fixées sur les surfaces occupées par les pigeons à 25, 20 ou 15 cm, selon la nature de l'habitat.**

Basse pression / repos de jour : 25cm



De nombreux repos de jour sont des points de vue d'où les pigeons recherchent de la nourriture. Lors de l'application de *Bird Free*® sur un rebord, les coupelles doivent être installées à 2 cm derrière le bord d'attaque. Les coupelles seront alors invisibles du sol. Lors de l'application de *Bird Free*® sur des rebords de fenêtre avec des seuils surélevés, des coupelles supplémentaires doivent être placées dans les coins (en bas à droite).



Moyenne pression / perchoirs de nuit : 20cm



De nombreux travaux de contrôle des oiseaux impliqueront des chantiers avec des nids / perchoirs de nuit de longue date (des tentatives infructueuses pour exclure les oiseaux seront souvent évidentes sur ces sites.) Une installation correcte de *Bird Free*® sur leurs niochirs / perchoirs de nuit conduira les pigeons à abandonner tout le site, à condition qu'il n'y ait pas de source de nourriture à leur disposition (un traitement supplémentaire sera nécessaire là où des sources de nourriture sont présentes.)

Partout où des nids / gîtes nocturnes sont présents, le traitement est le suivant:

- 1) Retirer tous les nids et excréments
- 2) Désinfecter les surfaces
- 3) Fixer les coupelles de *Bird Free*® aux sites de nidification à 15 cm; perchoirs de nuit à 20 cm.

Haute pression / niochirs : 15cm



Les nids se trouvent invariablement dans des espaces clos qui offrent un abri et une protection contre les prédateurs. Certains nids (en bas à gauche) sont faciles à repérer. Le nid a été retiré, la surface a été désinfectée et quatre coupelles de *Bird Free*® ont été fixées dans un carré à 15 cm. Cependant, de nombreux nids sont cachés dans des espaces clos et ne sont pas immédiatement visibles. Le niochir illustré ci-dessous à droite a été trouvé contre un mur derrière un conduit de climatisation. Le nid a été retiré, la surface désinfectée et traitée comme indiqué ci-dessous à droite.



小島 **BIRD FREE**



Protecting the  
urban environment

For technical support or other questions, contact:

**Bird Free Ltd**  
+44 207 359 9988  
+44 7956 559519  
ian.smith@bird-free.com